# 取扱説明書

ソ リ ッ ド ス テ ー ト
50 MHz帯オールモードパワーアンプ
HL -66V



本機を正しくご使用いただくため、動作させる前に必ず、最後までお読み下さいますようお願いいたします。

TOKYO HY-POWER LABS., INC.

## **る**類東京ハイパワー

〒 352 埼玉県新座市畑中 3丁目1番1号(センタービル)

TEL 0484-81-1211 FAX 0484-79-6949

(H3, 12, 1,000)

お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品を正しい状態で末永くご愛用いただくため、この説明書を最後までお読 み下さいますようお願いいたします。

#### ■概要

HL-66VはUHF帯用GaAs FET使用の低雑音受信プリアンプを内 蔵した、最高出力60Wの50MHz 帯上級アマチュア局用、オールモードバ ワーアンプです。弊社の永年の経験にもとづく、優れたRFパワー技術を結集 して設計された、高信頼度、高安定度をほこるリニア・パワーアンプです。

#### ■ 特長

- ・UHF帯用GaAsデュアルゲートMES FET 3SK121使用の受信 プリアンプを内蔵。混変調特性に優れ、雑音の多い微弱な受信信号も雑音を 抑え、了解度を大幅にアップします。
- ・送信部にはマイクロストリップライン技術を駆使し、50~54MHzにわた りフラットな出力特性を得ています。
- ・ユニークなデザインと、優れた放熱効果を両立させた、アルミヒートシンク を使用し、長時間の運用でも安定した動作が得られます。
- 入力1~3Wでのパワーゲインが高く、ハンデイートランシーバーとの組み合 わせも可能です。(入力2W、出力約29W)
- ・送・受切換用リモートコントロール端子付です。トランシーバーとコントロー ル系統の結線により、SSBではリレーのバタつきがなく、スムーズにオン エアーできます。

## ■ 定格

周波数

• 50MHz帯

電波型式

•  $FM \cdot SSB \cdot CW \cdot AM$ 

• DC 1 3.8 V ( 1 2 V~1 4 V ) マイナス接地

送信時消費電流

• 8 A (max)

出 力

• 50W(8W~60W)

RF入力

· 10W(1W~15W)

入・出力インピーダンス ・500

入・出力コネクタ

• M型

RXプリアンプ利得

•約18dB

付属装置

- ①GaAs FET低雑音受信プリアンプ
- (2)キャリアコントロール
- ③モード切換
- ④送・受切換リモート端子
- ⑤電源逆接保護

使用半導体

RFパワートランジスタ×1・GaAs FET
 ×1・トランジスタ×5 ダイオード×15
 LED×3

使用ヒューズ

• 8 A

付属品

- モービルマウンティングプラケット・リモート端子プラグ(背面に取付済)・M-Mジャンパーケーブル・予備ビューズ8A・蝶ネジ
- ・ファイバーワッシャー

寸 法

- 150(W)×45(H)×164(D)mm
- (突起物含まず)


重 畳

•約1.2 Kg

■ 各部の説明

(前面パネル)

(後面パネル)



① POWER(電源スイッチ)

送信用パワーアンプの電源スイッチです。OFFではスルー状態となり、 トランシーバーの送信出力は内部を通過します。

- ② RX AMP(受信プリアンプ電源スイッチ) 電源スイッチ①のON、OFFに関係なく、受信プリアンプを単独で動作 させることが出来ます。
- ④ RX(受信ブリアンプ動作ランプ) 受信ブリアンプスイッチ②を入れると点灯し、受信ブリアンプが動作状態 になっていることを示します。なお電源スイッチ①がOFFになっていても 点灯します。
- ⑤ ON AIR(送信ランプ) 送信時、パワーアンプが動作状態になっていることを示します。受信状態 に戻すと消えます。
- ⑥ POWER(電源ON表示灯) 送信用パワーアンプに電源が入っていることを示します。
- ⑦ REMOTE(リモートコントロール端子) トランシーバーと送・受切換を完全連動させる場合トランシーバーのスタンバイ端子等と結線する端子です。FMの場合は必ずしも必要ありません。
- ⑧ T.RX(IN)(入力コネクタ) トランシーバーのANTコネクタからの同軸ケーブルを接続するコネクタです。
- ③ ANT(OUT)(出力コネクタ)アンテナへの同軸ケーブルを接続するコネクタです。
- ① DC 13.8 V (電源コード)赤コードがプラス(+)で、コードの途中にヒューズホルダが取りつけられています。黒コードがマイナス(-)です。
- 使用上のご注意
- 1. 下記事項は故障の原因になりますので、ご注意下さい。
- ① 送信中は放熱器が高温(60℃~80℃位)になります。本機の上に物を置いたり、逆さにセッティングしないよう通風を配慮下さい。

- ② 同様に直射日光下、暖房器のすぐ近く、夏の炎天下に長時間駐車して窓を閉め切り、冷房をしていない車内での運用はさけて下さい。
- ③ アンテナの整合状態を、運用前に必ず点検して下さい。5ページの図にしたがい、SWR計などで測定し、もしSWRが高い場合は、アンテナや同軸ケーブルの長さを調節したり、アンテナの取付け位置などを変えて、マッチングをとって下さい。

SWRは1.3以下でなるべく1に近づけることが望まれます。


- ④ アンテナは、充分耐電力に余裕のあるものをお使い下さい。耐電力が不 足しますと、数分以内に発熱によりSWRが悪化します。
- (5) ドライブ電力(10W)及び電源電圧(DC13.8V)の標準定格を超えないようご注意下さい。それぞれ多少の余裕度を持たせていますが、定格の上限ギリギリでの使用条件とアンテナミスマッチが重なりますと危険です。
- ⑥ 直流安定化電源を使用する場合、電源によっては、高周波の回り込みにより誤動作し、出力電圧が異常に高くなって本機が故障する場合があります。高周波対策の充分な電源をお使い下さい。
- ⑦ 本機の底板を開け、内部に触れないで下さい。
- 2. 本機の性能をフルに発揮させるため、下記諸事項を配慮下さい。
- ① 同軸ケーブルはなるべく太いもの(5D2Vまたはそれ以上)をお使い下さい。
- ② 同軸ケーブルは $50\Omega$ のものをご使用下さい。 $50\Omega$ 以外(5C2V……… $75\Omega$ )では不整合となり反射波が多く、フルパワーが得られないだけでなく、ミスマッチによる故障の原因にもなります。
- ③ ビニール電線を継いで、電源コードを延長する場合は、本機についている電源コードと同じ太さ(2SQ)以上の太さのビニール電線をなるべく短かくしてお使い下さい。細く長い電線では、電圧降下の為、電流容量が不足し、定格出力が得られず、また動作が不安定になる場合があります。
- ④ モービルでは停車中でもエンジンを切らずに運用して下さい。バッテリーの電圧を下げないためにエンジンを回し、バッテリに充電しながら使用

することが必要です。

- 3. 次の場合は危険ですので、充分ご注意下さい。
- ① 送信中アンテナが身体に直接触れますと、高周波電力で感電し、やけどをするおそれがあります。
- ② 電源コードの極性をまちがって、逆に接続しますと、ヒューズが切れるか、使用条件によっては電源コードが焼ける場合があります。
- 4. 受信性能の改善をはかるため、最近、他社製受信プリアンプをアンテナ直下に さらに設置する例が見受けられます。この場合、下記の要因で本機に悪影響をお よぼし、故障の原因となる場合がありますので充分ご注意下さい。故障を防ぐた めに対策を行ない、ご使用されるようおすすめします。


### 故障の要因

直下型プリアンプなど、送・受信の切換えに同軸リレーを使った受信プリアンプを使う場合、トランシーバーとリモートで連動していても受信プリアンプの動作(受信→送信の切換えタイミング)が遅れ、アンテナ(負荷)オープン状態が一瞬、発生します。このため、パワーアンプに対しアンテナ無負荷状態となり、高価なパワートランジスタを破損したりします。




## 対 策

次のようにトランシーバーのプレストーク(P.T.T.)を押した時に、トランシーバー及びパワーアンプの動作を遅らせ、受信プリアンプの動作を先に行なう必要があります。




※ コントロールボックスについては各販売店または直下型受信アンプメーカーに お問い合せ下さい。

#### ■ 接続図



#### ■ 使用前の準備


- 1. 上記の接続図にしたがい、必要なケーブルを接続して下さい。
- 2. アンテナのSWRを測定します。最初本機の電源スイッチをOFFにしてトランシーバーだけの出力で測定して下さい。SWR値が高い場合はアンテナの高さ等を調整して、1:1.3以下に下げるようにして下さい。
- 3. 送・受切換をトランシーバーと完全連動するためのリモートコントロールを行う場合は、本機の背面についているREMOTEプラグを抜き取り、次の図にしたがって、ビニール電線でトランシーバーのスタンバイ端子等に結線して下さい。



(\*2・3 番ピンはとちらか片側のみで可)


#### (結線方法)

- イ)トランシーバーの取扱説明書を調べ、トランシーバーのグランド(アース)に対して、上表の「トランシーバーの接続個所」に該当する端子を確認します。
- P) 該当する端子が見あたらない場合は、送信時に+DCが出る回路を捜して下さい。
- バ)接続する端子または、回路が決まりましたら、2本のビニール電線を 適当な長さに切り、下図のように配線して下さい。
- =)リモートプラグのピンへの配線は(1)-②、または(3)-④のいずれかになります。




4. 付属のモービルマウンティングブラケットを使って、自動車のダッシュパネルの下に本機を取りつける場合は次の図をご参照下さい。


#### ① 金具を組みたてる



② ブラケットをダッシュパネルに取りつける



③ 本機を取りつける



本機、左右上方の角を金具にスライドさせ、前後方向の適当な位置で左右の蝶ネジを回して締めつければ取付けが完了します。

## ■ 使用方法

- 1. 使用する前は、本機のPOWERスイッチ①とRXAMPスイッチ②は切っておいて下さい。
- 2. トランシーバーの電源スイッチを入れ、受信状態にします。

- 3. アンテナから入った信号が、本機の内部を通過(スルー)し、トランシーバーから受信信号が聞こえます。
- 4. POWERスイッチ①を入れます。POWER表示灯⑥が点灯します。
- 5. トランシーバーを送信にしますと、本機は送信電力増幅状態となり、高出力の電波がアンテナから発射され、ON AIRランプ⑤が発光し、送信していることを示します。
- 6. 使用モードに合わせて、MODE切換スイッチ③をセットして下さい。AM の場合は「FM」の位置にセットして下さい。リモートコントロールを行う場合は、実際の使用モードに関係なく、「FM」にセットします。
- 7 受信の際、相手局のシグナルが弱く、雑音が多くて了解度が低い場合は、 RXAMPスイッチ②を入れて下さい。雑音が下り了解度が向上します。同 時にRXランプ④が発光します。
- 8. ローカルQSOなどで本機の機能を必要としない場合は、ケーブルはつけ替えずに、POWERスイッチ①とRXAMPスイッチ②を切っておくだけでOKです。トランシーバーの送・受信号は内部を通過します。
- 9. 受信プリアンプのみ動作させる場合は、POWERスイッチ①はOFFの ままとし、RXAMPスイッチ②を入れて下さい。

## ■ アフターサービスについて

本製品は厳重な品質管理のもとに生産されています。ご不審な点がありましたら、お買上げの販売店、または、弊社サービス課までご連絡下さい。

なお、正常な使用状態で万一故障した場合は、品質保証書に記載されている 保証条件に従い、無料で修理いたします。

## ■ JARLの保証認定の手続について

このパワーアンプはRF入力10W以下で使用する空中線電力50W以下の JARL登録機種です。JARLの保証認定を受ける場合は、ドライブ電力 (送信機等の出力)が10W以下の無線設備で申請して下さい。

なお50W局の運用は、第2級アマチュア無線技士の資格相当以上の無線従事者免許を必要とすることが法律で定められています。

#### 申請書の書き方

保証認定を受ける場合、保証願書の送信機系統図の欄に、製品の登録番号を記載すれば、送信機系統図を省略することができます。工事設計書の送信機の欄に、下記の表のように記入して下さい。

HL-66V JARL登録番号 TH6BM

区	分	第 送信機
発射可能な電波の型		A1 · A3 J · F3 · A3
式、周波数の範囲		5 0 MHz帯
変調の方式		
終段部	名称個数	2 S C 2 6 3 0 1 個
	電圧入力	1 3.8 V 9 7 W

